

VEILIGHEIDSPOSTER OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN.


martor

SECUMAX 320 MDP




Opmerking: Opdat het product goed zou werken, verwij-
dert u best regelmatig de materiaalrestanten. Als extra
bescherming adviseren wij u het dragen van veiligheids-
handschoenen.


TOEPASSING




Met de neus van het mes **steekt** u in het snij-
materiaal. U kunt hem ook als geleiding bij
het snijden gebruiken.



Bij het snijden van folie en papier erop letten
dat er **spanning** op het snijmateriaal staat.




Kunststof strapbanden snijdt u **het best dia-
gonaal** (in een hoek van 45°) door.




Om de **plakbandritser te gebruiken**, draait u
het snijgereedschap 180 graden.


MESJESWISSEL




Mesjeshouder met behulp van de meswissel-
knop **volledig** uit de greep trekken.



Mesjesafdekking met de duim bij het mes-
jessymbool omhoogklappen en het mesje er
aan de **zijkant** uitnemen. Mesje draaien of
vervangen.




Daarna het mesje links aan de **zijkant uitlij-
nen** en **exact** op de nok terugplaatsen.




Ten slotte de mesjesafdekking weer **dicht-
klappen** en de mesjeshouder in de greep
terugduwen. De meswisselknop moet **hoor-
baar vastklikken**.

BESCHERMING PERSONEN




Het veilig verborgen mesje geeft u de hoog-
ste **bescherming tegen snij-ongevallen**.

BESCHERMING GOEDEREN




Het veilig verborgen mesje komt ook **niet in
contact met uw goederen**.

AFVALVERWERKING



De **gebruikte mesjes** deponeert u bij voor-
keur in uw SAFEBOX.



Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u hem
leeg** in de VERZAMELDOOS.