

**Mida**

FLOW 142 CL DET

Niet-schuimend, chloorhoudend alkalisch
reinigingsproduct

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 142 CL DET is een chloorhoudende alkalische reiniger voor schuimvrije reinigingstoepassingen in CIP-reiniging en voor gebruik in wastunnels in de voedingsindustrie.

Mida FLOW 142 CL DET is zeer efficiënt om eiwit-gebaseerde vervuilingen en verkleuringen te degraderen en te verwijderen.

Mida FLOW 142 CL DET is bij uitstek geschikt voor reiniging van opslagtanks, leidingwerk, kratten en kleine werkmaterialen in de zuivel-, vlees- en visverwerkende industrie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 142 CL DET wordt gebruikt in circuits in concentraties tussen 0,5 - 3,0%, bij temperaturen van 50-90°C afhankelijk van de graad en het type vervuiling en de waterhardheid.

Mida FLOW 142 CL DET kan ook gebruikt worden voor:

- CIP reiniging: 0,5 - 3% | 50-90°C
- Krattenwasser: 0,3 - 1% | 45-65°C
- Inweken: 2 - 5% | 45-65°C

Grondig naspoelen na gebruik zodat dat de vuilresten en de productresten weggespoeld zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat sekwestranten, natronloog, kaliloog, natriumhypochloriet.
Visueel	Heldere transparante vloeistof
Kleur	Licht geel
Geur	Chloorhoudend
pH (100%)	>13
Dichtheid	± 1.18 kg/L
Actief chloor (%)	± 5.5
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

Technical Data Sheet **Mida FLOW 142 CL DET**

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Lireweg 12, NL-2153 PH Nieuw-Vennep
Tel +31 (0) 252 345030 • info.nl@christeyns.com • www.christeyns.com

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 142 CL DET** toegepast wordt zoals voorgeschreven, kan het toegepast worden op alle courante oppervlakken in de voedingsindustrie met uitzondering van aluminium en legeringen van lichte metalen.

MILIEU

Mida FLOW 142 CL DET, in onverdunde toestand, is geklasseerd als **MILIEUGEVAARLIJK**.

De oppervlakte-actieve stoffen gebruikt in **Mida FLOW 142 CL DET** zijn makkelijk afbreekbaar in overeenstemming met EU richtlijn EU648/2004.

VEILIGHEID

Mida FLOW 142 CL DET is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Nooit **Mida FLOW 142 CL DET** mengen met andere chemische producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 142 CL DET** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Bewaar **Mida FLOW 142 CL DET** in de originele verpakking tussen 5°C en 25°C. Vermijd rechtstreekse blootstelling aan de zon.

VERPAKKING

Mida FLOW 142 CL DET is verkrijgbaar in CAN, DRUM EN IBC.

Technical Data Sheet **Mida FLOW 142 CL**

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Lireweg 12, NL-2153 PH Nieuw-Vennep
Tel +31 (0) 252 345030 • info.nl@christeyns.com • www.christeyns.com