

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG/GA van het middel Mida Chriox 5, 14818 N

10 februari 2017

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen, en gisten op:
  - a. oppervlakken in de industriële sector, publieke sector en in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.
  - b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
  - c. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, inclusief keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg, exclusief melkwinningsapparatuur op de boerderij.
2. bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op (1) melkklauwen van een melkmachine of een melkrobot, (2) borstels van een melkrobot, (3) gebruikte uierdoeken in de veehouderij.
3. bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen, gisten, schimmels, en virussen op oppervlakken van medische instrumenten door middel van dompelen.
4. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor dieren en bijbehorende ruimten, exclusief transportvoertuigen.
5. bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen, en gisten op oppervlakken van installaties door middel van cleaning-in-place (CIP) in farmaceutische, cosmetische en voedselverwerkende industrie, inclusief ionenwisselaars. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor geschikte doseerapparatuur voor het desinfecteren van het inwendige van procesapparatuur.
6. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, en virussen voor thermochemische desinfectie van wasgoed in wasserijen. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor geschikte doseerapparatuur voor wasmachines.
7. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), schimmels en gisten in drinkwatersystemen in de veehouderij.

Om bodem- en in het waterlevende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten uitsluitend te worden afgevoerd naar het riool met aansluiting op de RWZI of de mestopslag. In geen geval mag dit middel worden geloosd op een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA).

Indien het middel wordt toegepast middels sprayen of schuimen moet geschikte adembescherming worden gedragen.

Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling door middel van sprayen en schuimen plaatsvindt.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.



B.  
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerktijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen

**1: Oppervlakken, apparatuur en materialen**

Oppervlakken en materialen vooraf eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Toepassen door middel van sprayen, dompelen, schuimen of met behulp van een natte schoonmaakdoek of zwabber.

Dosering :

Bacteriën en gisten: 0,5% (5 ml/L) met een minimale inwerktijd van 5 minuten

Bacteriesporen: 8 % (80 ml/L) met een minimale inwerktijd van 5 minuten.

**2: Bij de melkwinning**

Het middel is bestemd voor de desinfectie van melkklauwen, borstels van een melkrobot en gebruikte uierdoeken in de veehouderij.

Mida Chriox 5 wordt gebruikt als dompelmiddel of automatisch gedoseerd door de melkrobot. Voor het desinfecteren de melkklauwen, borstels en uierdoeken grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Desinfectie van melkklauwen:

Gebruik als dompelmiddel voor melkklauwen van de melkmachine :

Een oplossing van Mida Chriox 5 in een emmer klaarmaken. De melkklauwen in de oplossing laten weken bij kamertemperatuur.

Dosering: 0,75 % v/v (7,5 ml Mida Chriox 5 aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: minimaal 1 minuut

Gebruik voor automatische desinfectie van melkklauwen van de melkrobot :

De melkklauwen desinfecteren door middel van een Mida Chriox 5 oplossing met de melkrobot.

Dosering: 0,75 % v/v (7,5 ml Mida Chriox 5 aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: minimaal 1 minuut

Desinfectie van de borstels van de melkrobot:

De borstels desinfecteren door middel van een Mida Chriox 5 oplossing door automatische besproeiing met de melkrobot.

Dosering: 0,75 % v/v (7,5 ml Mida Chriox 5 aanvullen met water tot 1 liter)

Inwerktijd: minimaal 1 minuut

Desinfectie van uierdoeken:

1. Na het melken de uierdoeken wassen en spoelen.
2. De uierdoeken in een emmer met een Mida Chriox 5 oplossing laten inweken bij kamertemperatuur tot de volgende melkbeurt.  
Dosering: 0,75 % v/v (7,5 ml Mida Chriox 5 aanvullen met water tot 1 liter)
3. Voor de volgende melkbeurt de emmer legen en de uierdoeken uitwringen.
4. De uierdoeken bedekken met warm water.

**3: Medische instrumenten**

De te desinfecteren instrumenten eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.  
Toepassen door de instrumenten te dompelen.

Dosering :

Bacterie, gist, bacteriesporen, schimmels en virussen: 6 % (60ml/L) met een minimale inwerktijd van 60 minuten

**4: Boerderijtoepassingen**

De te desinfecteren apparatuur/oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.  
Toepassen in stallen middels spuiten of schuimen.

Dosering :

Bacterie en gist: 0,5 % (5 ml/L) met een minimale inwerktijd van 30 minuten

**5: Cleaning in place (CIP)**

De te desinfecteren apparatuur eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met drinkwater. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Leidingsystemen en apparatuur behandelen met behulp van een rondpomp systeem zoals gebruikelijk in een CIP installatie. Na behandeling grondig naspoelen met drinkwater.  
Temperatuur: 20 - 30 °C.

Dosering :

Bacteriën en gisten : 0,5 % (5 ml/L) met een minimale inwerktijd van 5 minuten.  
Bacteriesporen:           8 % (80 ml/L) met een minimale inwerktijd van 5 minuten of  
                                  0,8% (8 ml/L) met een minimale inwerktijd van 60 minuten.

**6: Wasgoed in wasmachines**

Desinfectie van laag tot gemiddeld bevuild textiel bv. hotel & ziekenhuislinnen. Geschikt voor katoen en polyester-katoen. Geschikt voor toepassing in zacht water (<8°DH).  
De verpakking aansluiten op het automatische doseersysteem van de professionele wasmachines.  
Chemisch-thermische desinfectie tussen 60°C (15 minuten) en 70°C (10 minuten). Desinfectie volgt na reiniging met een alkalisch wasmiddel. Mida Chriox 5 dient te worden toegevoegd nadat de ontsmettingstemperatuur is bereikt.

Dosering :

2 ml / L waswater in de hoofdwass (0,2%).

Minimale inwerktijd : 15 minuten bij 60°C  
10 minuten bij 70°C.

**7: Drinkwatersystemen in de veehouderij**

Het te desinfecteren systeem eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens wegspoelen met schoon water. Vervolgens het systeem vullen met Mida Chriox 5. De aangemaakte oplossing met Mida Chriox 5 dient minimaal een temperatuur van 20°C te hebben bij toepassen in het drinkwatersysteem.

Dosering: 0,5% (50 ml per 10 liter water)  
Minimale inwerktijd 5 minuten.

Na behandeling grondig naspoelen met drinkwater.